



NOTA: En este ejemplo de instalación el audio reproducido por el **TMHAR5s** instalado en esta "HABITACIÓN CENTRAL" (emisoras de radio FM o audio recibido vía Bluetooth) puede lanzarse y escucharse por toda la instalación si se conecta (mediante cable coaxial de audio apantallado) la salida trasera de nivel de línea del **TMHAR5s** a las entradas traseras de nivel de línea del **TMH62/230V** y **TMHAR5e** instalados en el resto de habitaciones.

TMHAR5s....

OPCIÓN 1: representada en el esquema.

Mando de sonido autónomo con display, radio FM-RDS, receptor BLUETOOTH y salida Line OUT.



TMHA56....

OPCIÓN 2: alternativa al TMHAR5s.

Mando de sonido autónomo con receptor BLUETOOTH y cargador USB.



TMH62/230V....

Mando de sonido autónomo con display y radio FM-RDS.



TMHAR5e....

Mando de sonido autónomo con display, radio FM-RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.



TMHAR5e....

Mando de sonido autónomo con display, radio FM-RDS, receptor BLUETOOTH y entrada Line IN.

